




Vejledning i oprettelse af installatørfirma i evalink Talos

For at blive oprettet som installatørfirma skal man først logge ind i evalink Talos og oprette en bruger. Derefter skal der oprettes et installatørfirma.

Gå til talos.evalink.io og vælg *Register*



Indtast herefter de relevante oplysninger

A screenshot of the evalink Sign Up form. At the top is the evalink logo. Below it are two tabs: 'Log In' and 'Sign Up', with 'Sign Up' being the active tab. The form contains four input fields: an email field with the placeholder 'yours@example.com', a password field with the placeholder 'your password', a first name field with the placeholder 'Enter your first name', and a last name field with the placeholder 'Enter your last name'. At the bottom is a large blue button with the text 'SIGN UP >'.

DALKO

DANSK ALARMKOMMUNIKATION

Derefter skal man oprette et installatørfirma ved at klikke på *Installer*



Create a new evalink talos company


Monitoring Station

Allows you to receive and manage alarms with the evalink talos alarm management platform.

Installer

Allows you to install and configure alarm panels for your partner Monitoring Stations.

Herefter skaber evalink et *company ID*.



Kopier herefter ID'et og send det til info@dalko.dk. Dalko vil derefter oprette dig i platformen.

Hvis det nyoprettede installatørfirma skal fungere som underinstallatør for en anden installatør, skal *company ID* sendes til den overordnede installatør.

Efter oprettelsen kan man nu invitere andre installatører fra firmaet til platformen. Vi anbefaler at man som minimum inviterer en anden installatør, der også gøres til *company admin*.

- Klik på *Company* i menuen til venstre
- Klik på *Users*
- Klik på *Invites*
- Klik på *Invite member(s)*
- Indtast de relevante emailadresser og vælg den ønskede rolle
- Klik på *Submit*



DANSK ALARMKOMMUNIKATION

Herefter kan de inviterede oprette en bruger på talos.evalink.io.

Vi vil gerne sikre os, at I kommer godt i gang med at bruge vores platform, så I kan kontakte os på +45 44227447 og aftale en præsentation.

Derudover kan I finde en trin-for-trin [vejledning til oprettelse og installation](#), en [fejlsøgningsguide](#) og meget mere på dalko.dk.

Der kan man også finde [Vejledning til opsætning i netværk](#), som vi anbefaler at sende til kundens IT-ansvarlige i god tid, så der er større chance for at installationen går gnidningsfrit.

Vi har to versioner af den EN5421 godkendte sender. *Built-in* versionen består af selve printkortet til indbygning i en ABA-central. Den kombineres ofte med DIN-skinne holderen til at beskytte kortet. *Stand Alone* versionen kommer i en kasse til at skrue op på væggen ved siden af ABA-centralen.

Der følger en antenne med som standard, der er fin nok i 95% af tilfældene, men ved du allerede nu, at der er dårlig dækning eller at ABA-centralen sidder i en betonkælder, kan det være, at du skal bestille en ekstern antenne med samtidigt.

For at bestille skal [bestillingssedlen](#) udfyldes og sendes til info@dalko.dk.