



## DANSK ALARMKOMMUNIKATION

### Vejledning til montage af Brandvæsen Tilkaldt lampe på Esser IQ8 og flexES

For at lampen Brandvæsen Tilkaldt skal fungere korrekt på Esser IQ8, skal man kable fra Esser IQ8s GND til ipTNA4is O1a og fra ipTNA4is O1b til Esser IQ8a BACK, som vist på billederne nedenfor.

Derefter skal man tilgå ipTNA4i via evalink installer portal og vælge fanen *Workflow*. Opret nyt workflow ved at klikke på *add workflow* og vælg herefter *add from template*. Du har nu mulighed for at vælge det forprogrammerede workflow *IQ8 feedback*. Tryk på knappen *Submit*.

Herefter er workflowet installeret på sitet. Gå til fanen workflow og vælg det aktive workflow *IQ8 feedback*. Klik på workflow punktet *Send TNA Command* under *Case 1*. Klik på drop-down menuen *TNA mac-address* og vælg den relevante mac-adresse. De fleste vil kun have en mulighed, men har man et site med flere sendere, skal man selvfølgelig vælge den sender, der er kablet til ABA-anlægget. Gentag processen for *Case 2*.

På flexES er man nødt til at programmere en indgang til at gøre det samme som "GND og Back" da det relæ ikke eksisterer på flexES. Herefter følger man samme procedure som på IQ8.

